



Mettre en place le toit et le fixer avec les attaches en bois et les vis par l'arrière avant la mise en place

EQUERRE DU HAUT
Faire les trous de 8mm
à 163.5 cm et 165.5 cm du bas

Une fois les équerres fixées, enfiler la barre et la grille en utilisant les vis et les rondelles.

Equerre du milieu
Trous de 8 mm à 77.5 cm et 79,5 cm du bas

Fixation equerre de fermeture à 96,5 cm du bas.

Equerre du bas - Trous de 8 mm à 10,5 cm et 12,5 cm du bas

Bas

